

Saab (1950-1965) VIN:s

År	92 93 95 96 94 - Sonett Super Sport
1950	1-700
1951	701-1469
1952	1470-5300
1953	5301-8000
1954	8001-12000
1955	12001-19625
1956	19.626-20.132 25001-30060
1957	30.061-36.750 1-6
1958	36.751-49.800
1959	49.801-66.580
1960	66.581-77.722 1-1700 100001-112500
1961	1701-3684 112501-139600
1962	3685-6623 139601-168000
1963	6624-10800 168.001-201.400
1964	10.801-15.096 201401-238225
1965	23.101-28.701 310001-349693

Saab 95 (1966-1973) VIN:s

År	95 Finland
1966	30.001-37.309
1967	42001-50197
1968	52.001-62.059
1969	65.001-74.968
1970	80001-88371 50.600.001-50.600.838
1971	95.095.001-95.102.180 51.600.001-51.601.165
1972	95722000001-95722008323 95726000001-95726000119
1973	95732000001-95732007767 95736000001-95736000185

Saab 96 (1966-1973) VIN:s

År	96 Finland
1966	370.001-400.750
1967	420001-458526
1968	470.001-507.018
1969	520.001-552.859
1970	560.001-592.844 60.600.001-60.601.540
1971	96.600.001-96.627.413 61.600.001-61.602.639
1972	96722000001-96722021567 96726000001-96726006009
1973	96732000001-96732023028 96736000001-96736008344

Saab 97 - Sonett II, Sonett V4 och Sonett III (1966-1974) VIN:s

År	Sonett II Sonett V4 Sonett III
1966	28/01
1967	29-258 259-328
1968	329-1228
1969	1229-1868
1970	70.500.001-70.500.303
1971	71.500.001-71.501.265
1972	97725000001-97725002000
1973	97735000001-97735002300
1973	97745000001-97745002500

Saab 99 (1969-1980) VIN:s

År	99 Sverige 99 Finland 99 Belgien
1969	99.001.001-99.014.259
1970	99.020.001-99.043.053 90.600.001-90.601.640
1971	99.050.001-99.075.331 91.600.001-91.606.152
1972	99722000001-99722031968 99726000001-99726008665
1973	99732000001-99732041390 99736000001-99736010841 99737000001-99737000201
1974	99742000001-99742038672 99746000001-99746015285 99747000001-99747004096
1975	99752000001-99752041733 99756000001-99756016176 99757000001-99757006196
1976	99762000001-99762040165 99766000001-99766018032 99767000001-99767007740
1977	99771000001-99771036086 99776000001-99776018461 99777000001-99777004788 99772000001-99772008024
1978	99781000001-99781027839 99786000001-99786013650 99787000001-9978700180 99782000001-99782011345 99783000001-99783002208
1979	99791000001-99791001493 96736000001-96736008344 99792000001-99792006401 99793000001-99793010090
1980	99803000001-99803013361 99806000001-99806013808

1972-1980 VIN system

99762XXXXXX

De två första siffrorna är bilen serien: 95, 96, 97, 99, 90 (900).

De nästa två siffrorna är de två sista siffrorna i årsmodell: 72 = 1972, etc.

Den femte siffran är fabriken:

1 = Trollhättan linje # 1

2 = Trollhättan linje # 2

3 = Arlöv, Sverige

5 = Arlöv, Sverige - 97 (Sonett) endast

6 = Nystad, Finland

7 = Malines, Belgien

Den 6: e genom 12th siffrorna är serienummer av denna modell på den linjen.

1981-1983 VIN stil

Detta var det första året för den internationella 17-siffriga VIN kod. Det håller alla tillverkare på samma spelplan, och du kan identifiera märke, modell, och en del utrustning av en VIN.

YS3AT34S2B1XXXXXX

De tre första siffrorna är landet och tillverkarkoden.

YS3 används för bilar tillverkade i Sverige

YK1 används för bilar tillverkade i Finland

Nästa siffra är bilmodell.

A = 900

B = 99

Den 5: e siffran är serien.

G = GL

S = EMS

E = GLE

T = Turbo

Den 6: e siffran är Kaross typ eller antalet dörrar

3 = 3-dörrars Combi Coupe (CK)

4 = 4-dörrars Sedan (SN)

5 = 5-dörrars Combi Coupe

Den 7: e siffran är motor typ

1 = Enkel förgasare

2 = Dubbel-förgasaren

3 = Injektion

4 = Turboladdad

Den 8: e siffran är för Säkerhetsutrustning

A = Airbag

P = Passiva säkerhetsbälten

S = Aktiva säkerhetsbälten

Obs:

Krockkuddar infördes inte förrän efter VIN spec ändrades.

Den 9: e siffran är en kontrollsiffra, som kommer att vara 0-9 eller X.

Ingen mening, annat än att se till att det är ett giltigt VIN.

Den 10: e siffran är årsmodell.

B = 1981

C = 1982

D = 1983

Position 11 är monteringsfabriken eller linje

1 = Trollhättan linje # 1

2 = Trollhättan linje # 2

3 = Arlöv, Sverige

6 = Nystad, Finland - Saab 99

7 = Nystad, Finland - Saab 900

Slutligen positionerna 12 till 17 är serienumret på denna modell på den linjen.

1984-1985 VIN system

Några förändringar för den internationella 17-siffriga VIN-nummer. Position 7 blir transmissionen och 8 blir motortypen. Även alla Saab använder samma tillverkare kod.

YS3AT35S9E1XXXXXX

De tre första siffrorna är landet och tillverkarkoden.

YS3 används för Saab

Nästa siffra är bilmodell.

A = 900

B = 99

C = 9000

Den 5: e siffran är serien.

L = Låg serie

M = 900 (bas) - Medium

H = 900 S - Hög

T = Turbo

E = Extra hög

Den 6: e siffran är Kroppstyp eller antalet dörrar

2 = 2-dörrars sedan

3 = 3-dörrars Combi Coupe (CK)

4 = 4-dörrars Sedan (SN)

5 = 5-dörrars Combi Coupe

6 = 4-dörrars Sedan utökad längd (CD)

Den 7: e siffran är typ av växellåda

4 = 4-växlad manuell

5 = 5-växlad manuell

6 = 3-växlad automat

Den 8: e siffran är motor typ

C = Förgasare

T = Dubbel förgasare

J = Insprutnings

S = Turbo (8-ventil)

L = Turbo & intercooler (16-ventil)

Den 9: e siffran är en kontrollsiffran, som kommer att vara 0-9 eller X. Ingen mening, annat än att se till att det är ett giltigt VIN.

Den 10: e siffran är årsmodell.

E = 1984

F = 1985

Position 11 är monteringsfabriken eller linje

1 = Trollhättan linje # 1

2 = Trollhättan linje # 2

3 = Arlöv, Sverige

6 = Nystad, Finland

7 = Nystad, Finland

Slutligen positionerna 12 till 17 är serienumret på denna modell på den linjen.

1986 på VIN system

Några förändringar för den internationella 17-siffriga VIN-nummer. Position 7 blir transmissionen och 8 blir motortypen. Även alla Saab använder samma tillverkare kod.

YS3AT35S9E1XXXXXX

De tre första siffrorna är landet och tillverkarkoden.

YS3 används för Saab

Nästa siffra är bilmodell.

A = 900 (og)

B = 99

C = 9000

D = 900 2: a generation (ng)

Den 5: e siffran är serien.

B = i

C = I16

D = Turbo

Någon gång efter 1986, detta ändrades till "Endast för internt bruk". Troligen som en följd av olika modeller som säljs runt om i världen.

Den 6: e siffran är kaross typ eller antalet dörrar

2 = 2-dörrars sedan

3 = 3-dörrars Combi Coupe (CK)

4 = 4-dörrars Sedan (SN)

5 = 5-dörrars Combi Coupe

6 = 4-dörrars Sedan utökad längd (CD)

7 = 2-dörrars Convertible (CV)

Notera den saknade 5-dörrars

Den 7: e siffran är växellåda

4 = 4-växlad manuell

5 = 5-växlad manuell

6 = 3-växlad automat

8 = 4-växlad automatlåda

Den 8: e siffran är motor typ

B = bränsleinsprutning, B234 (2,3 liter 16v)

D = bränsleinsprutning, B202 (16 v)

E = bränsleinsprutning, B212 (2,1 liter 16v)

J = bränsleinsprutning, B201 (8-v)

L = Turbo, B202 och intercooler (16-ventil)

M = Turbo, B234

N = Turbo, B204 och intercooler (2,0 liter 16v med balansaxlar)

S = Turbo, B201 (8-ventil)

S = Turbo, B202 Lågtrycks turbo (16-ventil)

V = 2,5 liters V-6

Den 9: e siffran är en kontrollsiffran, som kommer att vara 0-9 eller X.

Den 10: e siffran är årsmodell.

G = 1986

H = 1987

J = 1988

K = 1989

L = 1990

M = 1991

N = 1992

P = 1.993

R = 1.994

S = 1995

T = 1996

Position 11 är monteringsfabriken eller linje

1 = Trollhättan linje A

2 = Trollhättan linje B

3 = Arlöv, Sverige

5 = Malmö, Sverige

6 = Nystad, Finland

7 = Nystad, Finland

8 = Nystad, Finland (9000)

9 = Trollhättan linje C

Slutligen positionerna 12 till 17 är serienumret på denna modell på den linjen.